




Panel fuego motores Airbus A320  
*A320 Engines fire panel*

Datos técnicos:

*Technical data:*

Las medidas del producto (ancho x alto x profundidad) son: 326,3 x 75,5 x 102 mm.

*The measurements of the product (width x height x depth) are: 326,3 x 75,5 x 102 mm.*




Datos de Montaje:


*Assembly data:*

\* Cableado de los interruptores tipo Korry.


*Korry switch type wiring detail.*



Esquema de montaje:  
*Assembly scheme:*



\* Ejemplo de cableado del panel.  
*Panel wiring example.*



\* Atornillar los tornillos del panel en la estructura OVH FWD.  
*Fix the panel screws into the OVH FWD structure.*

\* Cablear el panel a las tarjetas de entrada y salida.  
*Wiring the panel to the input and output cards.*

Precaución:  
*Caution:*

\* Montar y fijar adecuadamente el panel.  
*Mount and fix the panel properly.*

\* Comprobar el panel para que funcione a la tensión de salida que proporciona la tarjeta master.  
*Check the panel output voltage is the same that the voltage provided by the Opencockpits Master Card.*

## Declaración de entradas y salidas:

### *I/O declaration:*

#### //Salidas - Outputs

```
VAR XXX, NAME E1AGNT1_DISCH, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME E1AGNT1_SQUIB, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME E1AGNT2_DISCH, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME E1AGNT2_SQUIB, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME E2AGNT1_DISCH, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME E2AGNT1_SQUIB, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME E2AGNT2_DISCH, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME E2AGNT2_SQUIB, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME APAGNT2_DISCH, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME APAGNT2_SQUIB, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME FIREENG1, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME FIREAPU, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
VAR XXX, NAME FIREENG2, LINK IOCARD_OUT, DEVICE X, OUTPUT XX
```

#### //Entradas - Inputs

```
Var XXX, NAME FIREE1AG1, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIREE1AG2, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIREE2AG1, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIREE2AG2, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIREAPU1, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIRTST1, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIRTST2, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIRTST3, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIRE1, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIRE2, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
Var XXX, NAME FIRE3, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input XX
```